

2^{ème} ETAPE :

REPLISSAGE DU GARDE-CORPS ANTARES (Tôle laser)



- _ Installez l'intégralité des poteaux en respectant l'entraxe (=espacement) inscrit sur le plan en suivant la 1^{ère} ETAPE

Les pinces à tôle sont livrées avec le poteau et sont composées de 2 parties.

Une clé à laine est nécessaire.

- _ Commencez par séparer les 2 parties des pinces
- _ Fixez les 1^{ères} parties des pinces sur les poteaux avec la vis centrale fournie (la plus longue)
- _ Vérifier l'aplomb des pinces avec un niveau
- _ Placez les butées en caoutchouc contre la 1^{ère} partie de pince
- _ Sécurisez la pose de la tôle, en installant au préalable des cales par exemple
- _ Venez positionner la tôle contre les pinces (prévoyez une seconde personne pour tenir la tôle)
- _ Refermez les pinces sur la tôle en vissant la 2^{ème} partie de la pince (la tôle est déjà percée pour permettre le passage de la vis au travers)
- _ Effectuez un pré-serrage des vis pour maintenir la tôle
- _ Procédez au serrage définitif lorsque les 4 pinces sont installées sur la tôle

Lorsque toutes les tôles sont fixées rendez-vous à la 3^{ème} ETAPE

⇒ Installation de la main-courante